



PRÉCAUTIONS

• Ce disque contient un logiciel destiné au système PLAYSTATION®3. Ne l'utilisez jamais sur un autre système car vous risqueriez de l'endommager. • Ce disque est conforme aux spécifications de la PLAYSTATION®3 commercialisée dans les pays utilisant le système PAL. Il ne peut pas être utilisé sur d'autres versions de la PLAYSTATION®3. • Lisez soigneusement le mode d'emploi de la PLAYSTATION®3 pour savoir comment l'utiliser. • Lorsque vous insérez ce disque dans le système PLAYSTATION®3, placez toujours la face portant les inscriptions vers le haut. • Lorsque vous manipulez le disque, évitez de toucher sa surface. Tenez-le par les bords. • Faites attention à ne pas salir ou rayer le disque. Si la surface du disque se salit, essuyez-la avec un chiffon doux et sec. • Ne laissez pas le disque près d'une source de chaleur, à la lumière directe du soleil ou dans un endroit humide. • N'essayez jamais d'utiliser un disque de forme irrégulière, craquelé, tordu ou scotché, car ceci pourrait entraîner des dysfonctionnements.

AVERTISSEMENT SUR LA SANTÉ

Assurez-vous que vous jouez dans une pièce bien éclairée. Faites des pauses de quinze minutes toutes les heures. Arrêtez de jouer si vous êtes pris de vertiges, de nausées, de fatigue ou de maux de tête. Certaines personnes sans antécédents épileptiques sont susceptibles de faire des crises d'épilepsie à la vue de certains types de stimulations lumineuses fortes : succession rapide d'images ou répétitions de figures géométriques simples. Ces personnes s'exposent à des crises lorsqu'elles regardent la télévision ou jouent à certains jeux vidéo. Si vous êtes épileptique ou si vous présentez l'un des symptômes suivants lorsque vous jouez : troubles de la vision, contractions musculaires, mouvements involontaires, perte momentanée de conscience, troubles de l'orientation et/ou convulsions, consultez un médecin.

PIRATAGE INFORMATIQUE

Toute reproduction non autorisée, totale ou partielle, de ce produit et toute utilisation non autorisée de marques déposées constitue un délit. Le PIRATAGE nuit aux consommateurs, aux développeurs, aux éditeurs et aux distributeurs légitimes de ce produit. Si vous pensez que ce produit est une copie illicite ou si vous possédez des informations sur des produits pirates, veuillez contacter votre service clientèle dont le numéro figure au verso de ce manuel.

Les numéros des services clientèle sont indiqués au verso de ce manuel.





MISES À JOUR DU LOGICIEL DU SYSTÈME

Pour en savoir plus sur les mises à jour du logiciel du système pour le système PLAYSTATION®3, consultez le site eu.playstation.com ou le document Aide-mémoire du système PS3™.



CONTRÔLE PARENTAL

Ce jeu dispose d'un niveau de contrôle parental prédéfini, établi en fonction de son contenu. Vous pouvez choisir dans les paramètres de votre système PS3™ un niveau de contrôle parental plus élevé que celui qui est prédéfini. Pour de plus amples informations, reportez-vous au mode d'emploi de votre système PS3™.

Ce jeu fait l'objet d'une classification PEGI. Consultez l'emballage du jeu pour connaître les indications de classification et de description du contenu PEGI (sauf dans le cas où la loi impose d'autres systèmes de classification). La correspondance entre le système de classification PEGI et le niveau de contrôle parental est la suivante :

NIVEAU DE CONTRÔLE PARENTAL	CATÉGORIE D'ÂGE DU SYSTÈME PEGI
9	18+
7	16+
5	12+
3	7+
2	3+

RAPPORTER LES NUISANCES

Si vous rencontrez des comportements inacceptables, inappropriés ou illégitimes pendant que vous jouez en ligne, veuillez nous contacter à <http://ps3reporting.com>

BCES-00096


USAGE DOMESTIQUE EXCLUSIVEMENT : ce logiciel est licencié pour une utilisation sur systèmes PLAYSTATION®3 agréés exclusivement. Tout accès, usage ou transfert illicite du produit, de son copyright ou de sa marque sous-jacents est interdit. Voir eu.playstation.com/terms pour obtenir l'intégralité du texte concernant les droits d'utilisation. Library programs ©1997-2008 Sony Computer Entertainment Inc. licencié en exclusivité à Sony Computer Entertainment Europe (SCEE). REVENTE ET LOCATION INTERDITES SAUF AUTORISATION EXPRESSE DE SCEE. Accès Internet haut débit et compte PLAYSTATION®Network nécessaires. Le PLAYSTATION®Network est soumis à des conditions d'utilisation et peut ne pas être disponible. Voir <http://eu.playstation.com/terms>. Un accord parental est exigé pour les joueurs de moins de 18 ans. Licencié pour la vente en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique et en Océanie exclusivement.

"B", "PLAYSTATION" and "PS3" are trademarks or registered trademarks of Sony Computer Entertainment Inc. "PS" is a registered trademark of Sony Corporation. "Blu-ray Disc" and "BD" are trademarks. ©2008 Sony Computer Entertainment Europe. "PlayTV" is a trademark of Sony Computer Entertainment Europe. Made in Austria. All rights reserved.



BRANCHER LE TUNER PlayTV™

- Insérer avec précaution une extrémité du câble RF (vendu séparément) dans le connecteur RF de votre antenne télé, puis l'autre extrémité du câble dans le connecteur RF du tuner PlayTV™.
- Insérer avec précaution l'extrémité mini B du câble USB sur le tuner PlayTV™ et l'autre extrémité sur un connecteur USB du système PLAYSTATION®3.



PLAYSTATION®3



Tuner PlayTV™



Antenne télé



Câble USB



Câble RF

INSTALLER PlayTV™

- Installer le système PLAYSTATION®3 conformément au mode d'emploi.
- Au démarrage, l'indicateur I/O s'allume en rouge pour indiquer que le système PLAYSTATION®3 est en mode Veille.
- Appuyer sur le bouton I/O/RESET. L'indicateur I/O devient vert.
- Avant d'installer PlayTV™, vérifier que la date et l'heure du système PLAYSTATION®3 sont corrects. Pour définir ces paramètres, aller dans la partie « Paramètres » du menu d'accueil et sélectionner Paramètres date et heure.
- Insérer le disque de PlayTV™ dans la fente pour disque, face imprimée sur le dessus. Sélectionner l'icône  dans le menu d'accueil. Une icône du disque apparaît.
- Sélectionner l'icône du disque et appuyer sur la touche X pour afficher la vidéo du Guide de bienvenue. L'installation de PlayTV™ s'exécute pendant la vidéo.
- À la fin de la vidéo, choisir « Oui » pour lancer PlayTV™ ou « Non » pour retourner au menu d'accueil.
- Pour savoir comment accéder à PlayTV™ depuis le menu d'accueil et installer PlayTV™, merci de consulter le paragraphe « Installer PlayTV™ » ci-après dans ce manuel.

REMARQUE : ne pas brancher ou débrancher d'accessoires lorsque la console est sous tension. Se reporter au manuel aide-mémoire du système PLAYSTATION®3 pour plus d'informations concernant l'installation et le rechargement des manettes sans fil. Vérifier s'il y a assez d'espace libre sur le disque dur (HDD) avant de lancer l'installation.

Une fois PlayTV™ installé, le Blu-ray Disc n'est plus nécessaire pour le fonctionnement du logiciel.

Les informations contenues dans ce manuel étaient à jour lors de sa mise sous presse mais de petites modifications peuvent avoir été apportées au jeu lors des dernières phases de développement. Les captures d'écran sont issues de la version anglaise du jeu.

LANCER PlayTV™

1. Vérifiez que le système PLAYSTATION®3 est sous tension et que le logiciel PlayTV™ est installé sur le disque dur.
2. Sélectionnez l'icône  du menu d'accueil.
3. Sélectionnez l'icône PlayTV™. PlayTV™ commence à se charger.
4. L'écran de sélection des langues s'affiche. Appuyez sur les touches ↑ ou ↓ pour choisir parmi les langues disponibles puis sur la touche X pour confirmer.
5. L'écran de sélection du pays s'affiche. Appuyez sur les touches ← ou → pour choisir votre pays de résidence : Royaume-Uni, France, Italie, Allemagne ou Espagne, puis sur la touche X pour confirmer.
6. En fonction de votre lieu de résidence, l'écran de sélection du fuseau horaire s'affiche. Appuyez sur les touches ← ou → pour sélectionner le fuseau horaire adéquat et sur la touche X pour confirmer.
7. Trois images de connexion de PlayTV™ s'affichent. Appuyez sur la touche X lorsque vous avez fini de regarder chaque image pour passer à la suivante. Lorsque vous avez terminé de regarder la dernière image, appuyez sur la touche X pour accéder à l'écran Détection du tuner.
8. L'écran Détection du tuner s'affiche. Vérifiez si le tuner PlayTV™ est correctement branché à votre antenne télé et à votre système PLAYSTATION®3 et appuyez sur la touche X pour confirmer.
9. La recherche de chaînes démarre.

REMARQUE : la recherche de chaînes peut prendre plusieurs minutes. La force du signal entrant est représentée à l'écran par l'indicateur de force du signal. Si le signal est faible, il est possible que certaines chaînes ne soient pas détectées par la recherche de chaînes. Si un lot complet de chaîne n'est pas détecté par la recherche de chaînes, il est possible que votre antenne télé ne soit pas positionnée correctement. Vérifiez la couverture dans la zone et sollicitez l'aide d'un professionnel afin d'améliorer la qualité du signal.

10. L'installation de PlayTV™ est à présent terminée.

REMARQUE : PlayTV™ ne fonctionnera pas s'il est utilisé avec un autre système d'exploitation via l'option « Autre système d'exploitation » du système PLAYSTATION®3. Pour plus d'informations sur l'option « Autre système d'exploitation », consultez le mode d'emploi en ligne du système PLAYSTATION®3, disponible à l'adresse suivante : eu.playstation.com/ps3.

PRÉCAUTIONS

- Ne pas exposer le tuner PlayTV™ à de faibles ou hautes températures, à une humidité élevée ni à la lumière directe du soleil (utiliser le produit dans un environnement où la température est comprise entre 5°C et 35°C).
- Ne pas laisser de petites particules ou de liquide s'introduire dans le tuner PlayTV™.
- Ne pas nettoyer le tuner PlayTV™ avec de l'alcool.
- Ne pas poser d'objet lourd sur le tuner PlayTV™.
- Ne pas démonter ou modifier le tuner PlayTV™.
- Ne pas lancer, faire tomber le tuner PlayTV™ ni le soumettre à des chocs physiques violents.
- Ne pas toucher les parties métalliques du connecteur USB ou du connecteur RF du tuner PlayTV™ ni insérer de corps étranger à l'intérieur.
- Ne pas installer le tuner PlayTV™ sur une surface instable.
- Ne pas placer le tuner PlayTV™ à un endroit où les câbles risqueraient de vous faire trébucher.
- Ne toucher aucune partie du système PLAYSTATION®3, du tuner PlayTV™, du câble USB, du cordon d'alimentation ou du câble RF (antenne) pendant un orage.
- Ne pas utiliser ou charger de manette sans fil via le câble USB pendant un orage.

GARANTIE LIMITÉE

Lorsqu'une garantie d'un an est fournie avec le système PLAYSTATION®3, cette garantie s'applique aussi à ce produit. Pour plus d'informations, consultez le guide Sécurité et support technique disponible en ligne à l'adresse suivante : eu.playstation.com/ps3, ou appelez le numéro du service consommateurs précisé sur tous les manuels du système PLAYSTATION®3.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Interface	USB 2.0
Connecteur	USB
Compatible	MPEG2
Télé interactive	MHEG-5
Consommation puissance	Non applicable, alimentation via USB
Tension	DC 5V = 320 mA
Dimensions (approx.)	140 mm x 70 mm x 39,5 mm
Poids (approx.)	113 g
Longueur câble USB (approx.)	1,5 m

LECTURE À DISTANCE

PlayTV™ peut fonctionner avec le système PSP™ (PlayStation®Portable) via la lecture à distance. La lecture à distance est une fonction qui permet d'activer l'affichage de l'écran du système PLAYSTATION®3 sur un système PSP™ et de l'utiliser à distance via un réseau sans fil (WLAN), un point d'accès ou Internet. Pour utiliser la lecture à distance, vous devez suivre les étapes suivantes :

- Exécuter une mise à jour système du système PSP™ (passer à la version 3.50 ou supérieure).
- Dans le menu d'accueil du système PLAYSTATION®3, sélectionner «  » dans Paramètres Paramètres système.

Pour savoir plus en détail comment établir une connexion de lecture à distance entre le système PLAYSTATION®3 et le système PSP™, merci de consulter :

- le mode d'emploi en ligne du système PLAYSTATION®3, disponible sur le site suivant : **eu.playstation.com/ps3**, ou
- le mode d'emploi en ligne du système PSP™, disponible sur le site suivant : **eu.playstation.com/psp**.

REMARQUE : lorsque PlayTV™ fonctionne via la lecture à distance, il est conseillé d'utiliser les commandes de type 2 du système PSP™ pour un fonctionnement optimal. Pour activer les commandes de type 2, appuyez sur la touche HOME (accueil) du système PSP™ et choisissez « Paramètres », puis « commandes type 2 ».

UTILISER LES ÉCRANS DE MENU

Appuyez sur les touches directionnelles , ,  ou  pour sélectionner une option puis sur la touche  pour confirmer. Pour retourner à l'écran de menu précédent, appuyez sur la touche .

DÉMARRAGE MENU PRINCIPAL

Les options suivantes sont accessibles depuis le menu principal : Direct TV, Vidéothèque, Guide, Programmmations, Trouver et enregistrer, Réglages et Manuel.

DIRECT TV

Regarder, mettre en pause, enregistrer et rediffuser la télé numérique en direct.



COMMANDES DE DIRECT TV

Touche X / touche (R3)	afficher la barre Actuellement et À suivre
Touches ↑ / ↓	prévisualiser les chaînes
Touche L1 / touche R1	changer de chaîne
Touche □	afficher le Guide
Touche △	retourner au menu principal
Touche (L3)	afficher la télécommande virtuelle
Touche (R3)	activer/désactiver les détails du programme
Touche L2	retour rapide
Touche R2	avance rapide
Touche □ (mise en marche)	lecture/pause
Touche □ (sélection)	démarrer/interrompre enregistrement

COMMANDES BARRE ACTUELLEMENT ET À SUIVRE

La barre Actuellement et À suivre affiche le nom et le numéro de la chaîne regardée, le nom du programme en cours, son heure de début et de fin ainsi qu'une brève description de celui-ci. Les commandes suivantes sont disponibles lorsque la barre Actuellement et À suivre est affichée :

Touche X	afficher le menu Options de Direct TV
Touche □	afficher Guide
Touches ↑ / ↓	prévisualiser les chaînes
Touches ← / →	afficher les détails du programme en cours/suivant
Touche (R3)	afficher tous les détails du programme

MENU OPTIONS DIRECT TV

Pause

Mettez en pause Direct TV et affichez les commandes de rediffusion sur la barre Actuellement et À suivre. Les commandes de rediffusion vous permettent de mettre en pause et rediffuser les programmes en direct. Les commandes de rediffusion sont les suivantes :

- Quitter commandes rediffusion



- Aller au début



- Précédent



- Retour rapide



- Lecture / pause



- Avance rapide



- Suivant



- Aller à la fin



- Détails programme



- Taille écran



- Réglages audio



- Sous-titres



Tous les détails du programme

Affichez tous les détails relatifs au programme sélectionné.

Télécommande virtuelle

Affichez la télécommande virtuelle permettant de naviguer entre les chaînes et d'accéder au contenu télé interactif et aux fonctions de texte. Pour plus d'informations sur la télécommande virtuelle, consultez le paragraphe « Télé interactive » plus loin dans ce manuel.

Enregistrer ce programme

Permet d'enregistrer ce programme à partir du moment où vous avez commencé à le regarder.

Ajouter la chaîne aux favoris

Permet d'ajouter la chaîne actuellement regardée à la liste de favoris. Pour plus d'informations, consultez le paragraphe « Réglages » plus loin dans ce manuel.

Guide des programmes

Pour afficher le guide. Pour plus d'informations, consultez le paragraphe « Guide » plus loin dans ce manuel.

Sous-titres

Choisissez la langue des sous-titres des programmes parmi celles disponibles dans votre région, activez ou désactivez les sous-titres et choisissez leur type : normal ou malentendants.

Audio

Choisissez une langue pour l'audio parmi celles disponibles dans votre région, un type d'audio (normal ou malentendants) et décidez si vous voulez Activer/désactiver la description audio. Vous pouvez également régler le volume de la description audio.

Taille écran

Choisissez la taille écran adaptée à votre téléviseur. Pour plus d'informations, consultez le paragraphe « Réglages » plus loin dans ce manuel.

Menu principal

Retournez au menu principal.

TÉLÉ INTERACTIVE

Certaines chaînes de télévision offrent du contenu interactif relatifs aux programmes qu'elles diffusent. Appuyez sur la touche **(L3)** pendant que vous regardez un programme pour afficher la télécommande virtuelle et utilisez le joystick droit pour la déplacer sur l'écran. Cette télécommande est constituée d'un affichage numérique, d'un pavé numérique, de quatre boutons colorés, d'un bouton Texte, d'un bouton Annuler et d'un bouton OK.

Vous pouvez utiliser le pavé numérique pour passer directement d'une chaîne à une autre. Sélectionnez un chiffre sur le pavé numérique et appuyez sur la touche **X** pour qu'il apparaisse dans l'affichage numérique. Si le chiffre qui s'affiche sur le pavé numérique correspond à un numéro de chaîne valide, PlayTV™ passe sur cette chaîne. Appuyez sur la touche **X** pour aller sur cette chaîne. Si le nombre affiché sur le pavé numérique ne correspond pas à un numéro de chaîne valide, il apparaît en rouge.

Pour accéder aux fonctions de textes ou au contenu télé interactif (si disponible), sélectionnez le bouton Texte ou le bouton coloré qui correspond au contenu que vous souhaitez voir et appuyez sur la touche **X** pour valider.

REMARQUE : lorsque vous accédez au contenu télé interactif et aux fonctions de texte, vous pouvez utiliser le pavé numérique pour passer directement à une page de contenu numérotée (si disponible). Sélectionnez un chiffre sur le pavé numérique et appuyez sur la touche **X** pour qu'il apparaisse dans l'affichage numérique. Une fois que vous avez saisi le numéro de la page à laquelle vous souhaitez accéder, sélectionnez le bouton OK et appuyez sur la touche **X** pour confirmer.

GUIDE

Le guide vous permet de planifier votre visionnage et vos enregistrements et de passer directement aux programmes en cours.

COMMANDES DU GUIDE

Touches **↑ / ↓ / ← / →**

Naviguer dans le guide

Touche **X**

Afficher le menu Options du programme pour le programme sélectionné

Touche **□**

Basculer l'affichage du guide entre Favoris/
Toutes les chaînes

Touche **L1**

Page précédente

Touche **R1**

Page suivante

Touche **L2**

Jour précédent

Touche **R2**

Jour suivant

MENU OPTIONS DU PROGRAMME

Certaines des options suivantes peuvent s'afficher, selon que le programme sélectionné est en cours de diffusion ou prévu à une heure ou date ultérieure :

REGARDER

Regarder le programme. Option disponible seulement pour les programmes en cours de diffusion.

ENREGISTRER

Pour accéder au menu Options d'enregistrement et programmer l'enregistrement du programme sélectionné.

Menu Options d'enregistrement

Permet d'afficher et de régler les options d'enregistrement suivantes :

Enregistrer programme

Sauvegardez les paramètres d'enregistrement actuels et lancez l'enregistrement.

Début d'enregistrement

Décidez si vous voulez commencer l'enregistrement à l'heure indiquée sur le guide ou dix minutes plus tôt.

Fin d'enregistrement

Décidez si vous voulez terminer l'enregistrement à l'heure indiquée sur le guide ou dix minutes plus tard.

Fréquence

Choisissez entre les fréquences d'enregistrement suivantes :
Une seule fois, Répéter chaque jour ou Répéter chaque semaine.

PlayTV™ peut enregistrer des programmes lorsque le système PLAYSTATION®3 est en mode Veille. Pour mettre votre système PLAYSTATION®3 en mode Veille, vous avez plusieurs possibilités :

- Appuyez longuement sur la touche PS pour afficher le menu PS et sélectionnez « Éteindre le système ».
- Appuyez longuement sur la touche PS pour afficher le menu PS et sélectionnez « Quitter » pour retourner au menu d'accueil. Appuyez longuement sur la touche PS et sélectionnez « Éteindre le système ».
- Appuyez longuement sur la touche d'alimentation du système PLAYSTATION®3 pour l'éteindre.

Pour interrompre un enregistrement PlayTV™ en cours, appuyez longuement sur la touche PS pour afficher le menu PS. Sélectionnez « Interrompre l'enregistrement PlayTV™ » et appuyez sur la touche X pour confirmer.

REMARQUE : lorsque deux enregistrements sont programmés de manière à ce que le deuxième commence au moment où le premier finit, la priorité est toujours donnée au premier enregistrement. Cela signifie que si le premier programme enregistré finit plus tard que prévu et déborde sur le deuxième, PlayTV™ continue d'enregistrer le premier. Le deuxième enregistrement démarre seulement lorsque le premier est terminé. Le procédé permettant d'interrompre un enregistrement PlayTV™ pendant que vous jouez à un jeu sur votre système PS3™ est susceptible d'être modifié lors des prochaines améliorations du système.

Paramètres date et heure

Lorsque vous avez programmé un enregistrement avec PlayTV™, vous ne devez plus modifier les paramètres date et heure de votre système PS3™. Au démarrage, PlayTV™ a besoin d'une trentaine de secondes pour synchroniser les heures des enregistrements programmés avec les heures de diffusion. Si vous changez les paramètres date et heure de votre système PS3™, vous devez redémarrer PlayTV™ et le laisser tourner pendant une minute pour permettre la synchronisation des dates et heures.

DÉTAILS DU PROGRAMME

Pour afficher tous les détails du programme en cours.

AJOUTER LA CHAÎNE AUX FAVORIS

Ajouter la chaîne visionnée actuellement à la liste de favoris. Pour plus de détails, consultez le paragraphe « Réglages » plus loin dans ce manuel.

AFFICHAGE DU GUIDE

Vous pouvez choisir entre deux types d'affichage différents pour le guide. L'affichage 30 minutes est utile pour les parties du guide où de nombreux programmes courts sont précisés. L'affichage 2 heures est plus pratique pour naviguer dans les parties du guide où des programmes plus longs sont précisés.

VIDÉOTHÈQUE

Permet d'accéder aux enregistrements stockés dans la vidéothèque de PlayTV™. Sélectionnez un enregistrement parmi ceux disponibles et appuyez sur la touche **X** pour accéder au menu Options d'enregistrement. Appuyez sur la touche **□** pour modifier l'affichage et l'ordre des enregistrements de la vidéothèque.

REMARQUE : si le symbole ! s'affiche à côté d'un enregistrement de la vidéothèque, cela signifie que celui-ci n'a pas pu se faire correctement. Sélectionnez l'enregistrement et appuyez sur la touche **X** pour accéder au rapport d'erreur.

MENU OPTIONS D'ENREGISTREMENT LECTURE

Regardez un enregistrement précédemment sauvegardé sur votre disque dur (HDD). Les commandes de rediffusion s'affichent automatiquement lorsque vous lancez votre programme.

SUPPRIMER

Supprimez un enregistrement précédemment sauvegardé sur votre disque dur (HDD).

DÉPLACER VERS LE MENU D'ACCUEIL

Déplacez un enregistrement de la vidéothèque de PlayTV™ vers le menu d'accueil de votre système PLAYSTATION®3. Si vous déplacez un programme vers le menu d'accueil, vous le supprimez de la vidéothèque de PlayTV™.

DÉTAILS DU PROGRAMME

Pour afficher tous les détails du programme en cours.

VUE VIDÉOTHÈQUE

Vous pouvez choisir entre « affich. miniature » et « liste » pour l'affichage de la vidéothèque de PlayTV™.

PROGRAMMATIONS

Pour afficher, modifier ou annuler les enregistrements programmés ou consulter les informations concernant les enregistrements qui ont échoué. Si une erreur d'enregistrement s'est produite, sélectionnez l'enregistrement programmé et appuyez sur la touche **X** pour afficher son rapport d'erreur. Appuyez sur la touche **□** pour modifier l'affichage et l'ordre des enregistrements de la vidéothèque.

TROUVER ET ENREGISTRER CONSULTER LE GUIDE

Consultez le **guide** pour planifier votre visionnage à votre guise.

TROUVER PAR MOT-CLÉ

Lancez une recherche d'un programme par mot clé du titre ou par mot clé du titre et de la description. Sélectionnez « Entrer texte » pour saisir un mot clé ou des mots-clés à l'aide du clavier virtuel puis choisissez « Démarrer la recherche » pour lancer la recherche. Appuyez sur la touche **□** pour modifier l'affichage et l'ordre des enregistrements de la vidéothèque.

ENREGISTREMENT MANUEL NREGISTRER PROGRAMME

Pour confirmer les paramètres d'enregistrement.

CHAÎNE

Choisissez la chaîne sur laquelle le programme à enregistrer est diffusé.

DATE DÉBUT

Saisissez la date à laquelle vous souhaitez que l'enregistrement démarre.

HEURE DE DÉBUT

Saisissez l'heure à laquelle vous souhaitez que l'enregistrement démarre.

HEURE DE FIN

Saisissez l'heure à laquelle vous souhaitez que l'enregistrement termine.

RÉPÉTER

Vous pouvez décider de répéter l'enregistrement tous les jours ou toutes les semaines ou encore de ne jamais le répéter.

RÉGLAGES GÉRER FAVORIS

Gérez votre liste de favoris. Sélectionnez une chaîne et appuyez sur la touche **X** pour assigner ou non le statut de favori à cette chaîne. Lorsqu'une chaîne est désignée comme un favori, une petite icône en forme de coeur s'affiche à côté de son nom.

CONTRÔLE PARENTAL

Permet d'afficher les réglages concernant la limite d'âge ou de définir une limite d'âge et un code pour contrôler le contenu visionné par les jeunes utilisateurs de PlayTV™. Le code par défaut est 1234.

Sélectionnez changer classification âge pour déterminer une limite d'âge et restreindre l'accès aux programmes conçus pour un public plus âgé. Il est nécessaire de saisir le bon code du contrôle parental pour modifier la limite d'âge.

Pour modifier le code et saisir un code de votre choix, sélectionnez « Changer le code ». Saisissez le code existant et le nouveau code puis confirmez ce dernier. Enfin, sélectionnez « Sauvegarder réglages » pour que le changement soit pris en compte.

REMARQUE : la fonction de contrôle parental de PlayTV™ prévaut sur les contrôles parentaux disponibles dans la partie Paramètres du menu d'accueil du système PLAYSTATION®3. Merci d'utiliser la limite d'âge et les options de contrôle parental de PlayTV™ plutôt que les commandes de contrôle parental du système PLAYSTATION®3 pour restreindre l'accès des enfants uniquement à un contenu télévisé approprié.

MÉMOIRE TAMPON DIRECT TV

Choisissez entre « Toujours » ou « Seulement en mode pause ».

La fonction de rediffusion de PlayTV™ vous permet de revenir en arrière, de mettre en pause et d'enregistrer Direct TV pendant que vous regardez un programme. La rediffusion fonctionne à l'aide d'une sauvegarde automatique (ou « mise en mémoire tampon ») du programme visionné, quel qu'il soit, à partir du moment où vous commencez à le regarder.

Si vous voulez mettre en pause, enregistrer un programme ou revenir en arrière, PlayTV™ va chercher les données nécessaires parmi celles de la mémoire tampon pour que ce soit possible. Toutes les données de la mémoire tampon pour le programme en cours sont automatiquement écartées lorsque vous changez de chaîne et une nouvelle mémoire tampon est créée pour chaque nouveau programme.

ENREGISTREMENT D'ARRIÈRE-PLAN

Décidez si vous autorisez ou non PlayTV™ à effectuer des enregistrements pendant que vous jouez à un jeu ou regardez un Blu-ray Disc ou un DVD sur votre système PLAYSTATION®3.

REMARQUE : lorsqu'un enregistrement PlayTV™ est en cours, vous ne pouvez pas jouer à un jeu PlayStation®2 sur votre système PLAYSTATION®3. Lorsque vous activez / désactivez l'option Enregistrement d'arrière-plan, vous devez redémarrer votre système PLAYSTATION®3 pour que ce nouveau paramètre soit pris en compte. Si un enregistrement est déjà en cours, il ne tiendra pas compte du nouveau paramètre.

Si vous voulez mettre en pause, enregistrer un programme ou revenir en arrière, PlayTV™ va chercher les données nécessaires parmi celles de la mémoire tampon pour que ce soit possible. Toutes les données de la mémoire tampon pour le programme en cours sont automatiquement écartées lorsque vous changez de chaîne et une nouvelle mémoire tampon est créée pour chaque nouveau programme.

TAILLE ÉCRAN

PlayTV™ vous permet de choisir la taille et les proportions ou « format » de l'affichage de l'écran vidéo en fonction du téléviseur dont vous disposez. Choisissez parmi les formats suivants :

4:3

- Letter Box 16:9
- Letter Box 14:9
- Centre Cut Out

16:9

- 4:3
- 14:9
- Zoom
- Wide / Large
- Auto

REMARQUE : le format 4:3 est adapté aux téléviseurs de définition standard alors que le format 16:9 convient aux téléviseurs haute définition.

SOUS-TITRES

Choisissez la langue des sous-titres du programme parmi celles disponibles pour votre région, activez ou désactivez-les et sélectionnez le type de sous-titres : normal ou malentendants.

AUDIO

Choisissez une langue pour l'audio parmi celles disponibles dans votre région, un type d'audio : normal ou malentendants et décidez si vous voulez activer/désactiver la description audio. Vous pouvez également régler le volume de la description audio.

INSTALLATION

Vous pouvez régler différents paramètres de PlayTV™, lancer une nouvelle recherche de chaînes ou exécuter une installation complète de PlayTV™.

REMARQUE : si vous lancez une nouvelle recherche de chaînes, toutes les données concernant les chaînes actuelles seront perdues. Si vous exécutez une installation complète de PlayTV™, tous les réglages et préférences seront perdus, et le code du contrôle parental par défaut sera rétabli (1234).

ÉCRANS D'AIDE

Au démarrage, de nombreux écrans d'aide s'affichent et contiennent des informations sur l'utilisation de PlayTV™. Vous pouvez les activer ou les désactiver à l'aide de l'option écrans d'aide. Vous pouvez en outre afficher toutes les commandes de PlayTV™ ainsi que les guides pas à pas pour chacune d'elles depuis le menu principal.

MANUEL

Affichez les commandes de PlayTV™.

GLOSSAIRE

Format

Le format ou taille d'écran d'un téléviseur correspond au rapport entre sa largeur et sa hauteur. Définissez le format de manière à obtenir la meilleure taille d'image pour l'écran de votre téléviseur.

Recherche de chaînes

Lancez une recherche de chaînes pour que PlayTV™ puisse rechercher toutes les chaînes de télévision disponibles.

DVB-T

DVB-T signifie Digital Video Broadcasting – Terrestrial (diffusion vidéo numérique terrestre) ; il s'agit de la norme pour la diffusion de la télévision numérique en Europe. Le tuner PlayTV™ contient un tuner DVB-T double, vous permettant ainsi d'enregistrer un programme et d'en regarder simultanément un autre.

Guide

Le guide fournit des informations interactives sur ce qu'il y a à regarder à la télévision tout de suite et prochainement. Vous pouvez également utiliser le guide pour naviguer entre les chaînes et planifier les enregistrements.

Disque dur (HDD)

Le disque dur (HDD) est l'endroit où le système PLAYSTATION®3 stocke les données. Tous les enregistrements effectués à l'aide de PlayTV™ sont sauvegardés sur le disque dur (HDD). S'il n'y a pas assez d'espace libre sur le disque dur (HDD) pour sauvegarder un programme à enregistrer, l'enregistrement n'a pas lieu et un rapport d'erreur est créé. Les rapports d'erreur sont accessibles depuis l'option « Programations » du menu principal de PlayTV™.

Menu d'accueil

Le menu d'accueil s'affiche au lancement du système PLAYSTATION®3 ou lorsque vous quittez PlayTV™.

Vidéotheque

Tous les enregistrements exécutés à l'aide de PlayTV™ se trouvent dans la vidéotheque et s'affichent sous forme de liste ou de miniature.

Direct TV

Le mode Direct TV de PlayTV™ vous permet de regarder des programmes de télévision numérique en direct, de les mettre en pause ou de revenir en arrière.

Barre Actuellement et À suivre

La barre Actuellement et À suivre s'affiche dans le mode Direct TV et contient des informations sur les programmes en cours et à venir. Vous pouvez l'utiliser également pour naviguer entre les chaînes ou accéder au menu Options de Direct TV.

Commandes de rediffusion

Vous pouvez utiliser les commandes de rediffusion de PlayTV™ en mode Direct TV pour rediffuser des programmes de télévision numérique en direct, les mettre en pause ou revenir en arrière.

Câble RF

Câble utilisé pour relier le tuner PlayTV™ à l'antenne de ta télévision, via un connecteur RF.

Câble USB

Un câble USB est nécessaire pour relier le tuner PlayTV™ au système PLAYSTATION®3, via un connecteur USB. Le type de câble USB requis doit être doté d'un connecteur « A » ordinaire à une extrémité et d'un connecteur « mini B », à l'autre.

©2008 Sony Computer Entertainment Europe. Le « **PlayTV** » est une marque commerciale de Sony Computer Entertainment Europe.

Ce produit est fabriqué et distribué par Sony Computer Entertainment Europe, 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, Royaume-Uni. Le représentant agréé pour la CEM et la sécurité du produit est Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Allemagne.



Instructions de recyclage pour les consommateurs en Europe

Pour plus d'informations, consultez le guide Sécurité et support technique du système PLAYSTATION³ disponible en ligne à l'adresse suivante : eu.playstation.com/ps3.

